

# STADT FREISING

## 10-MANN-BW-SCHLAUCHBOOT

### I. Allgemeine Informationen zur Benützung des Schlauchbootes

1. Das Boot besteht aus einem äußerst strapazierfähigen, seewasserfesten und gegen Treib-Schmierstoffe unempfindlichen Material. Es wird auch von den Pionieren der Bundeswehr zum Ausrüstungstransport und behelfsmäßigen Stegbau verwendet.
2. Im richtig aufgepumpten Zustand (Betriebsdruck 0,2 bar) hat das Boot eine Tragfähigkeit von 2 Tonnen, d. h. es können problemlos 10-12 Erwachsene mit durchschnittlichen Körpergewicht oder 14-16 Kinder transportiert werden, sofern die Innenlänge von 4,50 Mtr. und die Innenbreite von 0,80 Mtr. ausreicht. Aufgepumpt ist das Boot 5,5 Meter lang, 2 Meter breit mit einer Bughöhe von 0,65 Meter.
3. Die gesamte Ausrüstung umfaßt folgende Teile:  
10-Mann-Schlauchboot, verpackt 100 kg schwer, Maße: 1,55 x 0,75 x 0,44 Mtr. Achtung: das Boot muß so gefaltet und verpackt zurückgebracht werden, wie es ausgegeben wurde.
  - bis zu 20 Paddel
  - bis zu 20 Schwimmwesten in verschiedenen Größen, je nach Bedarf
  - Rettungsseil 6 Meter lang
  - Schöpfkelle
  - 2 Doppelhubkolbenpumpen mit speziellen Ventiladaptern

Bitte achten Sie darauf, daß die gesamte Ausrüstung nur mit einem größeren Fahrzeug, also z. Bsp. VW-Bus, PKW-Anhänger oder mindestens einen PKW-Combi transportiert werden kann. Der Abholer, der den Ausgabebeleg unterschreibt, haftet in vollem Umfang für die ordnungsgemäße Handhabung des Schlauchboots (Wert der Ausrüstung: ca. 6000 DM) Bei unsachgemäßer Handhabung ist mit Schadensersatzansprüchen zu rechnen. Bitte beachten Sie, daß das voll aufgepumpte Boot niemals der prallen Sonnen ausgesetzt werden darf, weil sonst die Nähte der Innenluftkammern platzen. Bei direkter Sonneneinstrahlung Boot in den Schatten stellen und Betriebsdruck auf 0,1 bar verringern. Vor dem erneuten Aufpumpenden Untergrund nach spitzen Gegenständen (Flaschenhals, Scherben u. ä.) prüfen. Reinigen Sie bitte das Boot gründlich vor dem Zusammenlegen und dem Transport.

4. Das Schlauchboot wird nach vorheriger Terminabsprache verliehen, sofern es nicht von Der Stadtjugendpflege in den Ferienprogrammen eingesetzt wird. Die Verleihgebühr umfaßt immer die gesamte Ausrüstung und beinhaltet generell den Abholtag, den Einsatz- und den Rückgabetag (also z. Bsp. ein Wochenende) und beläuft sich auf:

**100.—Euro pro Einsatz für Ausleiher aus dem Stadtgebiet Freising**

**150.—Euro pro Einsatz für Ausleiher aus dem Landkreis Freising**


5. Bei Wochenendterminen muß das Boot am Freitagvormittag abgeholt und am Montagvormittag wieder zurückgebracht werden. Die gesamte Ausrüstung kann man in den Lagerräumen in der Sonnenstrasse abholen. Vorher im Büro in der Kölblstrasse 2 anmelden.



GEBRAUCHSANWEISUNG FÜR 10-MANN-SCHLAUCHBOOT  
DER STADTJUGENDPFLEGE FREISING

Stadtjugendpflege Freising  
Offene Kinderarbeit  
Köbistraße 2, D-85356 Freising  
Tel. 08161-231870  
Fax 08161-231972

Bitte halten Sie stets die angegebene Reihenfolge ein!



### Aufbau

- 1) Das Boot auslegen; dabei achten Sie bitte darauf, daß keine scharfen oder spitzen Steine, Äste, u.s.w. unter dem Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie alle Ventile.
- 3) Blasen Sie die Luftkammern in der Reihenfolge 1-4 (siehe Zeichnung) bis kurz vor dem optimalen Betriebsdruck auf (Druckanzeige beachten). Empfohlen werden ca. 0,15 bar.\*
- 4) Nun blasen Sie in der Reihenfolge 4-1 alle Luftkammern bis zum optimalen Luftdruck von 0,2 - 0,3 bar auf!
- 5) Zum Schluß bringen Sie den Boden und die Innenschläuche auf 0,1 - 0,2 bar.
- 6) Kontrollieren Sie bitte nach kurzer Fahrt nochmals den Luftdruck in den Luftkammern.

### Abbau

- 1) Beachten Sie das das Boot vor dem ablassen der Luft trocken, sauber ist und sich keine scharfen, spitzen Gegenstände mehr im Boot liegen.
- 2) Öffnen Sie nun alle Ventile.
- 3) Nach dem die meiste Luft entwichen ist, saugen Sie die Restluft aus allen Schlauchkörpern ab.
- 4) Nun schließen Sie alle Ventile, so verhindern Sie das Feuchtigkeit ins innere der Schlauchkörper gelangt

### Allgemeine Gebrauchshinweise

- Bitte lassen Sie das Boot nie im aufgeblasenen Zustand in der Sonne liegen. Legen Sie bitte das Boot in den Schatten und reduzieren Sie den Druck in den Luftkammern.
- Schützen Sie das Boot vor scharfen und spitzen Gegenständen.

### Transport und Lagerung

- Bitte transportieren Sie Ihr Boot auf längeren Strecken in einer Tasche, Decke u.s.w. So verhindern Sie Transportschäden.
- Bei einer längeren Lagerung reinigen Sie das Boot bitte gründlich.
- Wenn möglich blasen Sie das Boot leicht auf und lassen es nicht zusammengefaltet liegen.

