

Stadt Freising

Spielmaterialverleih

Stadtjugendpflege Freising
Offene Kinder- u. Jugendarbeit
Kölblstraße 2, D-85356 Freising
Tel. 08161- 23.18.70
Fax 08161- 23.18.71

• FERIENPROGRAMME FÜR
SOMMER UND WINTER
• ABENTEUERSPIELPLATZ
• SPIELMATERIALVERLEIH
• FREIZEITEN
• SPIELBUS
• KURSE



Anleitung für die Bedienung der Button-Pressse Modell 512 - mit Schwenkwerkzeug -

Bei der Herstellung von Buttons mit Sicherheitsnadel, die Lage von Motiv zu der Nadel beachten.
Eventuell Markierungen an den Stempeln anbringen.

- * Den Hebel der Presse etwas niederdrücken.
- * Den Stempel -mit dem Gewinde- oben in die Presse schrauben.
 - *** Achtung ! Beim Eindrehen nicht verkanten, das Gewinde beachten !
 - *** Mit dem 17-er Gabelschlüssel den oberen Stempel fest anschrauben.
 - *** Zur Schonung des Gewindes, bitte den oberen Stempel immer in der Presse belassen.
- * Die beiden Stempel auf den Fuß (Schwenkplatte) der Presse legen.
- * Die Schwenkplatte mit den beiden Stempeln nach links -bis zum Anschlag- schwenken.
- * Das Button-Oberteil einlegen (glatte Fläche nach oben).
- * Die Papiervorlage glatt auf das Button-Oberteil legen.
- * Die Folie glatt auf die Papiervorlage legen.
 - *** Achtung ! Die Folie ist sehr dünn.
 - *** Überzeugen Sie sich, daß nur eine Folie eingelegt wurde !!
- * Die Schwenkplatte mit den beiden Stempeln nach rechts -bis zum Anschlag- schwenken.
- * Am oberen Stempel (in der Presse) den Ring mit den beiden Stiften unter die Fläche der Stützplatte (runde Kanten) drehen.

Den Hebel der Presse "schön zart mit Gefühl" niederdrücken, dabei mit einer Hand den Fuß der Presse festhalten.
- * Das Button-Oberteil mit Vorlage und Folie verbleibt in dem oberen Stempel.
- Button mit Sicherheitsnadel :

Das Button-Unterteil (Nadelöffnung nach unten) einlegen
- Button mit Clip (nur 55 mm) bzw. Button mit Bogennadel (nur 25 mm) :

Den Ring (glatte Fläche nach unten) -ohne Clip/Nadel- einlegen
- Rohteil mit Flaschenöffner-Unterteil (nur 55 mm) -als Flaschenöffner verwendbar- :

Das Unterteil einlegen
- Rohteil mit Spiegel (nur 55 mm) -als Taschenspiegel verwendbar - :

Zuerst den Ring (glatte Fläche nach unten) und dann den Spiegel (Spiegel nach unten) einlegen
- * Die Schwenkplatte mit den beiden Stempeln nach links -bis zum Anschlag- schwenken.
- * Am oberen Stempel (in der Presse) den Ring mit den beiden Stiften außerhalb der Fläche der Stützplatte (gerade Kanten) drehen.
- * Den Hebel der Presse "schön zart mit Gefühl" niederdrücken, dabei mit einer Hand den Fuß der Presse festhalten.
- * Den Button entnehmen.
- Button mit Clip bzw. Button mit Bogennadel :

Den Clip bzw. die Bogennadel einlegen

Wenn der Spiegel beim Spiegel-Button wackelt, eine weitere -leere- Papiervorlage einlegen..

Empfehlungen

Papiergewicht für die Papiervorlagen 80 g/qm. Stärkere Papiervorlagen (z. B. Fotopapier) auf den sichtbaren Bereich (25 mm, 38 mm, 43 mm bzw. 55 mm) schneiden. Die ausgeschnittene Vorlage auf eine leere Papiervorlage kleben und den Button herstellen.

Tips bei der Herstellung

Verwenden Sie zum Schreiben oder Malen gute Filzstifte. Stifte mit Metallic-Effekt haben eine große Wirkung. Bilder aus dünnem Papier nicht mit flüssigem Klebstoff aufkleben, der Kleber leuchtet durch. Es gibt eine sehr große Auswahl von Klebeetiketten (z. B. rote Herzchen). Kombinieren Sie Ihre Motive mit Etiketten. Geschenkpapier ist auch ideal zum Ausschneiden und Beschriften.

Namen-Buttons ohne Folien: In Warenhäusern (Stoffabteilung) ist Lackfolie für Tischdecken erhältlich. Wenn dieses Material auf die Größe einer Papiervorlage ausgestanzt wird, ist es möglich Buttons -ohne- Folien herzustellen. Nach der Herstellung kann dann der Namen mit einem Permanent-Filzstift auf dieses Material übertragen werden.

Ihr Button Partner wünscht Ihnen viel Erfolg beim Herstellen der Buttons.

b. w.